Todo lo que debes saber sobre el Repetidor Wi-Fi 6

¿Qué características técnicas tiene mi Repetidor Wi-Fi 6?, ¿para qué sirven sus conectores y botones?, ¿qué significado tienen sus luces?. Te lo contamos todo en los siguientes párrafos.

¿Qué características técnicas tiene mi Repetidor Wi-Fi 6?

Descripción del Hardware

- CPU BCM6752 con 256MB de Memoria Flash y 256MB de RAM.
- 2 Puertos Gigabit Ethernet (GE) RJ45.
- Wi-Fi 6 (802.11ax) 4x4 hasta 4.8 Gbps (5 GHz).
- Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 hasta 573 Mbps (2.4 GHz).
- 4 Antenas Wi-Fi internas.
- 2 Luces LED bicolor (blanco / verde) de estado: ⊕ 奈.
- 3 Botones (WPS, Reset y Encendido/Apagado).
- Fuente de alimentación 12V 1.5A. Protección ITU-T K21+.
- Cable Ethernet RJ45 categoría Cat.5e.

Características físicas

- Dimensiones: 156 x 130 x 592 mm.
- Peso: 260 gr.

Condiciones de uso

- Conexión a red eléctrica 220V-240V AC +/-10%, 50-60 Hz
- Fuente de alimentación 12V DC 1.5A 18W
- Rango de temperatura: +5°C/40°C

¿Qué indicadores, conectores y botones tiene mi Repetidor Wi-Fi Premium?



- 1. Botón WPS. Permite inicialmente emparejar el repetidor con tu router y posteriormente emparejar tus dispositivos a la red Wi-Fi.
- 3. Indicador LED[⇔] bicolor (blanco / verde).
- 4. Botón de encendido/apagado.
- 5. Puertos Gigabit Ethernet con Indicadores LED (verde y amarillo).
- 6. Pulsador de Reset: retorno a valores de fábrica.
- 7. Guías superiores. Permiten colgar el repetidor, apoyándose sobre la base auxiliar previamente atornillada a la pared.
- 8. Conexión de alimentación.
- 9. Base auxiliar.
- 10. Guías inferiores. Soportan la base auxiliar para instalar el repetidor en una superficie horizontal (configuración por defecto).
- 11. Soporte portafotos.

¿Qué significan los indicadores de mi Repetidor Wi-Fi 6?

Luces LED de estado

	(î•	
		Repetidor iniciándose
		Error de arranque
0		Repetidor sin configurar
0	\star	Repetidor emparejándose con el router
		Modo Repetidor / AP. Buen nivel de señal / Conexión OK
+		Modo Repetidor. Repetidor demasiado cerca del router
		Modo Repetidor. Repetidor demasiado lejos del router
		Modo Repetidor / AP. Internet no disponible
	*	Modo Repetidor / AP. Repetidor emparejándose con un dispositivo
		Modo Cliente. Buen nivel de señal
+		Modo Cliente. Repetidor demasiado cerca del router
		Modo Cliente. Repetidor demasiado lejos del router
		Modo Cliente. Internet no disponible
*	*	Actualización de software en curso. ¡No apagar!
		Reset (retorno a valores de fábrica)

OApagado, Encendido fijo, Parpadeo lento, Apagado rápido

Amarillo	Verde				
0	0	Puerto no conectado			
	0	Conexión a 100 Mbps			
+	0	Conexión a 100 Mbps. Tráfico de datos			
0		Conexión a 1 Gbps			
0	*	Conexión a 1 Gbps. Tráfico de datos			
O O Apagado, 😑 🗨 Encendido fijo, 챠 🌲 Encendido parpadeando.					

Luces LED de los puertos Ethernet

¿Cómo puedo personalizar mi Repetidor Wi-Fi 6?

Puedes insertar una foto de familia, un dibujo,... usando el soporte inferior ⁽¹⁾ y convirtiendo tu repetidor en un discreto marco de fotos:



Tamaño máximo: 156 x 128 mm

¿Qué información contiene la etiqueta de mi Repetidor Wi-Fi 6?



Situada en la cara posterior del repetidor, contiene el nombre de la red **Wi-Fi (SSID)** y la **Clave Wi-Fi ()** por defecto si instalas el repetidor en modo "Punto de Acceso". En modo "Repetidor" se configurará automáticamente la red Wi-Fi y la clave de tu router. Puedes usar también el código QR para configurar esta red en tu móvil.

También indica otros datos del equipo como el **Número de Serie** (Serial Number) o la dirección **MAC** (dirección física) ².

¿Cómo instalo mi Repetidor Wi-Fi 6?

Antes de comenzar la instalación asegúrate que tu router está instalado correctamente y que dispone de conexión a Internet (luz de Internet (luz de Internet (luz de Internet)).

1. Enchufa el repetidor en la misma habitación en la que tengas el Router:

Conecta la fuente de alimentación (12V/1.5A) al repetidor en ³ y a una toma de corriente. Enciende el Repetidor pulsando el botón de encendido.

Tras aproximadamente 3 minutos de arranque el repetidor debe tener la luz

Recuerda que: si algo falla en la secuencia indicada, puedes pulsar el botón de "Reset" durante 5 segundos con un objeto puntiagudo, esperar a que se reinicie el dispositivo y comenzar de nuevo el proceso. Utiliza exclusivamente la fuente de alimentación proporcionada con el Repetidor Wi-Fi 6.

2. Empareja el Repetidor con tu router.

Hay dos modos:

- Modo Repetidor (Livebox 6/6+ y Livebox Fibra/+).
- Modo Punto de Acceso (resto de routers)

Modo "Repetidor" por Wi-Fi.

Si tu router es un Livebox 6/6+ o Livebox Fibra/+ puedes usar el repetidor para ampliar su cobertura, emparejándolo por Wi-Fi:

- Pulsa brevemente el botón WPS¹ del repetidor. La luz ² del repetidor comenzarán a parpadear.
- Pulsa brevemente el botón WPS de tu router. La luz Wi-Fi del router comenzará a parpadear.

A continuación el repetidor copiará la red Wi-Fi de tu router y tras unos minutos la luz Desará a verde intermitente y la luz Text a verde fijo.

Si unos minutos después del primer emparejamiento ambas luces comienzan a parpadear simultáneamente en verde significa que se está actualizando el software del repetidor. Ten paciencia, tras unos minutos el repetidor volverá a mostrar la luz en verde intermitente y la luz fijo. Finalmente podrás trasladar el repetidor a su ubicación definitiva: un punto intermedio entre el router y la zona de tu hogar donde quieras mejorar la cobertura.

- Si la luz parpadea en verde significa que el repetidor sigue estando cerca del router. Puedes alejarlo un poco más.



Una vez situado el repetidor en su lugar definitivo ya puedes conectar tus dispositivos por cable o por Wi-Fi:

• <u>Conexión por cable</u>: Utiliza uno de los dos puertos Gigabit Ethernet para conectar ordenadores o tu descodificador de Orange TV.

Si vas a utilizar el repetidor **únicamente** para conectar dispositivos por cable, puedes apagar la repetición de la señal Wi-Fi (modo "**Cliente**") pulsado el botón WPS durante 8 segundos hasta que la luz ⁽²⁾ pase a color blanco. Para volver al modo "**Repetidor**" pulsa de nuevo el botón "WPS"" durante 8 segundos hasta que la luz ⁽²⁾ pase a color verde.

 <u>Conexión por Wi-Fi</u>: Si tu dispositivo soporta el protocolo WPS pulsa brevemente el botón WPS del repetidor. El indicador WPS parpadeará indicando que está listo para la conexión. A continuación activa la opción WPS de tu dispositivo (consulta su manual de usuario). Después de unos segundos estará conectado a la red Wi-Fi del Router. Si tu dispositivo no soporta el protocolo WPS deberás conectarte usando la red Wi-Fi y la clave del router.



Modo "Repetidor" por cable Ethernet.

Si tu router es un Livebox 6/6+ o Livebox Fibra/+ y deseas ampliar su cobertura usando el cableado Ethernet de tu hogar puedes conectar directamente el router al repetidor por cable y automáticamente se copiarán en el repetidor la red Wi-Fi y la clave del router. Ambas luces y pasarán a verde fijo.



Modo "Punto de Acceso"

Si tu router no es un Livebox 6/6+ ni un Livebox Fibra/+ puedes conectar el repetidor al router por cable y **crear una nueva red Wi-Fi** de doble banda de mayores prestaciones:

- Conecta el repetidor al router con el cable Ethernet proporcionado, uniendo uno de los puertos Gigabit Ethernet del repetidor con uno de los puertos LAN de tu router.
- Unos segundos después ambas luces ^{(IIII}) y ^{(IIIII}) podrás disfrutar de una nueva red Wi-Fi cuyo nombre y clave de acceso serán por defecto las indicadas en la etiqueta de la parte posterior del repetidor.
- También puedes conectar un móvil leyendo el **código QR** de la etiqueta y aceptando la configuración Wi-Fi recibida.



Descripción de problemas comunes

No puedo ver la red Wi-Fi (SSID) del repetidor desde mi PC:

Para sacar todo el partido a la tecnología Wi-Fi 6 de tu repetidor es necesario tener actualizado el controlador Wi-Fi de tus ordenadores. Por ello te recomendamos tener actualizado tu sistema operativo (por ejemplo Windows) y si aun así experimentas cualquier problema accede a la página de soporte técnico del fabricante de tu ordenador para actualizar los drivers Wi-Fi a la última versión.

No puedo acceder a Internet

Si la luz ⁽¹⁾ parpadea en blanco acerca el repetidor al router hasta que la luz pase a color verde. Comprueba además que tu dispositivo ve la red Wi-Fi del repetidor. En caso contrario acerca tu dispositivo al repetidor. También puedes añadir otro repetidor para ampliar más la cobertura Wi-Fi en tu hogar.

Si la luz está en blanco fijo, hay un problema de conexión a Internet en tu router. Consulta la información sobre Resolución de problemas comunes de tu router.

No disfruto en mi dispositivo de la máxima velocidad contratada.

Si tu dispositivo está conectado al repetidor por cable, asegúrate que dicho cable sea al menos de categoría cat-5e. Los cables de categorías inferiores no permiten superar los 100 Mbps.

Si está conectado al repetidor por Wi-Fi comprueba que soporta el estándar Wi-Fi 5 (802.11ac) o Wi-Fi 6 (802.11ax). Ten en cuenta también que a mayor distancia entre dispositivo y repetidor menor velocidad se podrá obtener.

Opciones de instalación

Instalación por defecto

El equipo viene preconfigurado para ser colocado sobre una superficie horizontal (mueble, repisa, etc.) usando la base auxiliar ⁽⁹⁾ preinstalada en las guías inferiores ⁽¹⁰⁾.

Instalación en enchufe

Para instalar el repetidor en un enchufe retira la base auxiliar ⁽⁹⁾ (mover hacia delante y hacia abajo). Retira el cable de alimentación del alimentador. Conecta el alimentador directamente al conector de alimentación ⁽³⁾ del repetidor. Coloca el conjunto alimentador/repetidor en el enchufe.



Instalación en pared

También puede instalarse atornillándose a la pared. Retira la base auxiliar (mover hacia delante y hacia abajo). Atornilla la base a la pared usando un nivel para que quede horizontal. Conecta el alimentador al repetidor (con el cable hacia un lado). Cuelga el repetidor en la base auxiliar usando las guías superiores del repetidor .



Configuración avanzada

Tras la instalación puedes acceder con un navegador web al Interfaz Gráfico de Usuario (GUI) del repetidor y realizar una configuración avanzada.

Accede previamente al Interfaz de Usuario del router usando la dirección <u>http://192.168.1.1</u>. En la página "mi red local" podrás ver en la parte inferior todos los repetidores instalados:



Pulsando en cada uno de ellos se desplegará un menú con información técnica del repetidor y de los dispositivos conectados a él. La opción "Acceso al repetidor" abrirá su Interfaz de Usuario.

	Repetidor_572A				
	Dirección IP : 192.168.1.34				
Repet	Dirección MAC(5GHz) : 4A:8D:36:75:57:2B				
	Dirección MAC(2.4GHz) : 48:8D:36:75:57:2C				
	Número de Serie : ARLT72360065				
	Versión de Hardware : ARLTREPREM0.0.1				
	Versión Middleware : AR_REPREM_sp-00.00.02.115T				
	SSID : Orange5G-82EF				
	RSSI: -39 dBm				
	tiempo de actividad : 00 día 11 hora 52 minuto				
	Clientes inalámbricos/Ethernet conectados : 1				
C	Acceso al repetidor				
	TUAWEI_Mate_20_X_(5G)-c98	>			

Para acceder a esta página hay que introducir el usuario "admin" y la clave Wi-Fi que aparece en la etiqueta de la parte posterior del repetidor.

Autenticación	Repetidor Wi-Fi 6
admin	Configuración inicial
trasella	Red Wi-Fi Recivitie-2000 Clave Wi-Fi XX XX XX XX XX XX
	Número de
a constant.	Divection A

Y a continuación se mostrará un menú con las opciones disponibles:

Información del dispositivo	Información Wi-Fi	Administración Wi-Fi	Administración
WPS	Reiniciar	Valores de fábrica	Cerrar sesión

Información del dispositivo

Muestra información general del dispositivo: modelo, versión hardware/software, número de serie, direcciones MAC, etc.

Información Wi-Fi

Permite consultar la información de configuración del repetidor: Modo de funcionamiento, Intensidad de señal de la conexión con el router,.. etc., y la información Wi-Fi activa: Nombre de red, clave, seguridad, ancho de banda, canal, etc.

Administración Wi-Fi

Permite modificar el Modo de funcionamiento del repetidor y los parámetros de configuración Wi-Fi asociados.

Administración

Permite modificar la contraseña de acceso al Interfaz Gráfico de Usuario del repetidor y configurar el tiempo de inactividad máximo.

WPS

Permite lanzar el procedimiento de emparejamiento de dispositivos por WPS, equivalente a pulsar el botón WPS ¹ del repetidor.

Reiniciar

Permite reiniciar el repetidor, equivalente a apagarlo y encenderlo. Se mantiene toda la configuración realizada hasta ese momento.

Valores de fábrica

Permite reiniciar el repetidor a valores de fábrica, perdiéndose toda la configuración realizada hasta ese momento.